目录

FL100 / FL120 / FL120N 打印机安装步骤	1
FL200M / FL200N 打印机安装步骤	3
FL600W / FL600M / FL600N RDP 版本打印机安装步骤	5
FL600W / FL600M / FL600N 多协议版本打印机安装步骤	7

FL100 / FL120 / FL120N 打印机安装步骤

- 1. 主机(服务器)上安装重定向软件 "FLusbredirect.exe"
- 打印机接到主机(服务器)上,然后安装打印机驱动,并进行打印测试,确认主机(服 务器)上可以正常打印
- 3. 终端开机以后,根据终端界面的不同,选择对应的方式打开设备重定向:A 使用下图界面的,进入 设置 > 外设 > 选择 "设备重定向"

	远程主机: IP地址: 用户名: 密码: 端口: 10·		
主机管理	ग्युः RDP:	RDP 8.1 ▼ □ 记住密码 □ 自动连接 3 土	
重启		连接	
关机	本机IP: 192.168	16.134 设置	

 设置密码 分辨率 网络 外设 诊断 系统信息 返回 	 音量大小: 声卡: 静音: 语言: 键盘: U盘重定向: 	 → HDMI ● VGA □ 中文 ↓ US 105-key ↓ ● 目录重定向 ● 设备重定向 	

B 使用下图界面的, 点击界面左下方外围设置 > 勾选 "使用 USB 设备重定向" > 保存

⇔登录	星示	∰ 网络	📌 Ping	🔍 启动			
			录				
	主机列表						
	192.168 Unknow O	8.16.88 os					
	192.168 Unknow O	8.16.10 ^{os}	192.16	8.16.10 🗙			
Contraction of the local division of the loc					-		
And I Real Property lies	🔒 密码				Contract of		
	✔ 保存密码			爱录			
						设备名称: 序列号: IP地址: 固件版本: 软件版本:	S1000002 192.168.16.12 3.0.0.3 v1.8(2019050

	口 显示 御 网络	📌 Ping 🖣	自动	
	外	围设备		
	设置使用USB设备重定向 ✓ 使用USB设备重定向			
11	设置录音声道 单声道	🗸 双通道		
and the second				
			应用	
and the second				
				设备名称: 序列号: S1000002
â ++				IP地址: 192.168.16.12 固件版本: 3.0.0.3 软件版本: v1.8(2019050)

4. 将打印机接到终端 USB 口,终端连接到主机(服务器)以后,请查看"打印与设备"里,显示有打印机的副本,并显示在线状态。如果需要在终端上进行打印,在打印时选择该打印机副本即可。

注意: 接到主机(服务器)的打印机和接到终端上的打印机必须是同一台,不然是无法打印的

FL200M / FL200N 打印机安装步骤

- 1. 主机(服务器)上安装重定向软件 "USBRedirectMgr_V2.0.9(Beta)"
- 打印机接到主机(服务器)上,然后安装打印机驱动,并进行打印测试,确认主机(服 务器)上可以正常打印
- 终端开机以后,编辑需要使用打印机的连接信息,点击 编辑 > 选项 > 选择"启用打印 机" > 点击完成

Control Center						×
			Co	nnection Setting	gs	
Connection Settings	N	Ę	S			
	Add Microsoft RDP Connection	Add Micr Conn	osoft RDS ection	Add VNC Connection		
Display Properties			*			
Network Settings	Name	Туре	Server	Address	Auto Connect	Action
	1	RDP	192.16	8.16.103		Connect Edit Delete
Network Diagnosis						
0						
System						
2019/06/14 07:31:02					Ne	etwork Status: Connected

Connection Settings	General Options Experience Gateway	
Connection Settings	Personalization	
Connection Settings		
	Local disk mapping	
	Enable multi touch	
-0	Sound mapping I Play on remote computer	
	WLAN compressing	₩
Display Properties	Enable Remoter X graphic feature	
	Redefined the RDP port. 3389	
	Enable multimedia redirection	
Notwork Sattings	Enable printer	Antinu
Network Settings	Enable serial port redirection, First number	Action
	Start a pressen	Connect Edit Delete
2	Start the program on connection	
Network Diagnosis		
	Full path name:	
	Runtime folder:	
System		
2019/06/14 07:33:31	Ok Cancel	twork Status: Connected

4. 将打印机接到终端 USB 口,终端连接到主机(服务器)以后,将 USB 重定向软件设置 为"重定向所有设备"(如下图所示)并稍作等候,一段时间后请查看"打印与设备"里,显 示有打印机的副本,并显示在线状态。如果需要在终端上进行打印,在打印时选择该打 印机副本即可。



注意: 接到主机(服务器)的打印机和接到终端上的打印机必须是同一台,不然是无法打印的

FL600W / FL600M / FL600N RDP 版本打印机安装步骤

- 1. 主机(服务器)上安装重定向软件 "FLusbredirect.exe"
- 打印机接到主机(服务器)上,然后安装打印机驱动,并进行打印测试,确认主机(服 务器)上可以正常打印
- 3. 终端开机以后, 点击 设置 > 外设 > 选择"USB 设备重定向" > 点击保存

欢迎使用!			Ē	
查找主机				
			连接	
			刷新	
			设置	
			关机	
	本机IP: 192.168.16.1	127		
□ 一直自动连接 主机1	主机2	主机3	配置	
设置				
у ш				
设置	正示)声音	送送 外设	() しままでは、1000000000000000000000000000000000000	
设置 の路	正示声音	Марана Марана	 () <li< td=""><td></td></li<>	
设置 受置 网络 密码			 ・レントン・ ・レントン ・レン ・レントン ・レントン ・レン ・ ・ ・	

外设				
→ <u>対設</u> ■ USI ● USI	设备重定向 虚目录重定向 15B设备重定向 目录重定向只能支持目 的设备重定向可以以虚羽 印机,扫描仪,USB转	录访问的方式重定向U 设备的形式重定向US ;串口,摄像头,U盘等		
		保存	返回	

4. 将打印机接到终端 USB 口,终端连接到主机(服务器)以后,请查看"打印与设备"里,显示有打印机的副本,并显示在线状态。如果需要在终端上进行打印,在打印时选择该打印机副本即可。

注意: 接到主机(服务器)的打印机和接到终端上的打印机必须是同一台,不然是无法打印的

FL600W / FL600M / FL600N 多协议版本打印机安装步骤

- 1. 主机(服务器)上安装重定向软件 "FLusbredirect.exe"
- 打印机接到主机(服务器)上,然后安装打印机驱动,并进行打印测试,确认主机(服 务器)上可以正常打印
- 3. 终端开机以后, 点击连接信息按钮 > 编辑需要使用打印机的连接信息 > 勾选"设备重定 向" > 点击保存

		•	<u>سًا</u>
		50	
	RDP Y Micr	rosoft RDP Y	
	迁按		
+40m . 100 160 10 151			
本初中: 192.108.18.131 版本号: V2.0_190127			*
本0(1F:192.165.15.151 版本号: V2.0_190127			*
本心(IF:192.168.18.151 版本号:V2.0_190127	+	返回	* •
本机IF:192.106.18.131 版本号: V2.0_190127	+ 注接名称 协议类型 服务恶地址 RDP 新建Microsoft RDP连接	返回 ▲自动發录 操作 编辑 影称	پ
本句IP:192.169.18.131 版本号: V2.0_190127	+	返回 ▲自动登録 操作 編輯 単除 編輯 単除	*
本句IP:192.169.16.131 版本号:V2.0_190127	+ ·	返回 自动登录 操作 編輯 影除	* 2
本心(IF:192.168.16.151 版本号:V2.0_190127	+ 班後名称 班家爱迪班 RDP 新建Microsoft RDP连接 Spice 连接名称 cirrix C 服务器地址 vmware □ 记住用户名 用户	返回 本自动登退 操作 編輯 単除 編輯 単除 編輯 単除	*
本心IF:192.163.1511 版本号: V2.0_190127	+ ·	返回 ・ 自动登録 線報 一 解除 線報 一 解除 線報 一 解除 線報 一 解除 一 解释 一 解释 一 解除 一 解释 一 一 解释 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	*
本心IF:192.168.16.151 版本号:V2.0_190127	+ 连接名称 脑这类型 服条器油排 RDP 新建Microsoft RDP连接 Spice 连接名称 citrix 服务器地址 vmware □记住用户名 期户 磁 或 域	返回 自动登录 操作 編輯 影除 編輯 影除 編輯 影除 編輯 影除 編輯 影除	☆ ₽
本心IF:192.168.16.151 版本号:V2.0_190127		返回 操作 编辑 影除 编辑 影除 编辑 影除 编辑 影除 编辑 影除 编辑 影除	* •
本心IF:192.168.16.131 版本号: V2.0_190127		返回 自动登录 操作 「編輯 影除 編輯 影除 「編輯 影除 編輯 影除 「編輯 影除 編輯 影除 「編輯 影除 編輯 影除	* •
本心IF:192.168.18.131 版本号:V2.0_190127	+ 生技名称 RDP Spice ctirix vmware ・ で VGA显示 ・ HMD显示 ・ が が が な の が な の の が に の の の が の の の の が し に の の の の の の の の の	返回 自动登교 操作 偏韻 删除 編輯 删除 「原星示 取消	★

4. 将打印机接到终端 USB 口,终端连接到主机(服务器)以后,请查看"打印与设备"里,显 示有打印机的副本,并显示在线状态。如果需要在终端上进行打印,在打印时选择该打印机 副本即可。

注意: 接到主机(服务器)的打印机和接到终端上的打印机必须是同一台,不然是无法打印的